



W celu utrzymania dyszy w idealnym stanie, należy smarować ją smarem we wskazanych miejscach, raz w tygodniu. Ta procedura czterokrotnie zwiększy żywotność dyszy.